

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

EAN код

RFTI-10B: 8595188131759

Технические параметры	RFTI-10B
Напряжение питания:	1 x 3V батарея CR 2477
Срок службы батареи:	1 год
Индикация передачи / функции:	красный LED
Вход для измерения температуры:	1x внутренний термистор NTC 1x вход для внешнего термосенсора TZ/ТС (см. аксессуары)
Диапазон и точность измерения ¹ :	-20 ... +50°C; 0.5 °C от диапазона
Частота сигнала:	868 МГц
Способ передачи сигнала:	односторонний адресованный пакет
Дистанция в своб. пространстве:	до 160 м
Другие данные	
Рабочая температура:	-10 ... +50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	наклеивание / произвольное
Степень защиты:	IP30
Степень загрязнения:	2
Размеры:	49 x 49 x 13 мм
Вес:	45 Гр.
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVČ.426/2000Sb (директива1999/ES)

Описание устройства

Индикация состояния
устройства

Внутренний сенсор

Клемма для
подключения внешнего
сенсора TC/TZ

Коммуникация с элементом RF Touch

ЛЕГЕНДА:

RFTI-10B Измеряет температуру (балкон, терраса, подвал, ...) и отправляет данные с определенным интервалом на RF Touch. Эту температуру можно посредством RF Touch запрограммировать на исполнительный элемент, который затем включит отопительное оборудование.

A RFTI-10B измеряет температуру встроенным сенсором

B RFTI-10B измеряет температуру внешним сенсором

C = A + B RFTI-10B измеряет температуру встроенным и внешним сенсором

Рекомендованные внешние сенсоры

см. стр. 51

Размещение сенсоров

